



Honeywell Home DC915SCV

Werkseinstellungen

Bleibt der Gong vollständig ohne Funktion, kannst du einen Reset durchführen. Dabei werden jedoch alle gespeicherten Verbindungen gelöscht.

Mit diesem Vorgang wird der Gong auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt:

1. Entferne mindestens eine der vier Batterien.
2. Halte die Einstellungstaste mit dem Zahnradsymbol gedrückt.
3. Setze die zuvor entfernte Batterie wieder ein, während du die Taste weiterhin gedrückt hältst.
4. Lasse die Taste los, sobald der Lichtring kreisförmig aufleuchtet.
5. Lerne den Klingeltaster oder Funk-Konverter anschließend erneut ein.

Wenn der Gong vollständig ohne Reaktion bleibt Leuchtet der Lichtring auch beim Einsetzen frischer Batterien nicht auf und reagiert keine der seitlichen Tasten, prüfe: - vier neue C-Alkaline-Batterien statt alter oder gemischter Batterien - korrekte Polarität aller vier Batterien - verschmutzte oder verbogene Kontakte im rückseitigen Batteriefach - eine mögliche Stromversorgung über den Micro-USB-Anschluss als Gegenprobe