



Philips Series 3300

So entkalkst du deine Philips Series 3300 Kaffeemaschine

Leuchtet die Calc Clean-Anzeige, fordert dich die Kaffeemaschine auf, eine Entkalkung durchzuführen. Ignoriere die Meldung nicht, da Kalkablagerungen die Leistung der Maschine beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen können.

1. Maschine vorbereiten

- Schalte die Kaffeemaschine ein.
- Entferne den AquaClean-Wasserfilter aus dem Wassertank, falls einer eingesetzt ist.
- Leere die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter und setze beide wieder ein.

2. Entkalkerlösung einfüllen

- Gieße den empfohlenen Philips Entkalker in den Wassertank.
- Fülle anschließend frisches Wasser bis zur MAX-Markierung auf.

Verwende ausschließlich geeigneten Entkalker für Kaffeevollautomaten. Haushaltsessig oder Zitronensäure können die Maschine beschädigen.

3. Auffangbehälter bereitstellen

Stelle einen Behälter mit mindestens 1,5 Litern Fassungsvermögen unter den Kaffeeauslauf und den Heißwasserauslauf. Während der Entkalkung läuft mehrfach Wasser und Entkalkerlösung aus der Maschine.

4. Entkalkungsprogramm starten

- Halte die Calc Clean-Taste etwa 3 Sekunden gedrückt.
- Starte das Programm anschließend mit der Start/Stop-Taste, sofern deine Maschine dazu auffordert.

Die Philips Series 3300 führt nun automatisch durch den gesamten Entkalkungsvorgang.

5. Entkalkung vollständig durchführen

Während des Programms spült die Maschine mehrfach mit Entkalkerlösung und Wasser.

Wichtig:

Schalte die Maschine nicht aus.

Ziehe nicht den Netzstecker.

Unterbrich den Vorgang nicht.

Je nach Modell dauert die Entkalkung ungefähr 30 Minuten.

6. Wassertank ausspülen

Nach Abschluss des Entkalkungsprogramms:

- Leere den Wassertank.
- Spüle ihn gründlich mit klarem Wasser aus.
- Fülle ihn anschließend bis zur MAX-Markierung mit frischem Wasser.

Die Maschine startet danach automatisch den Spülvorgang.

7. AquaClean-Filter wieder einsetzen

Falls du einen AquaClean-Filter verwendest:

- Setze ihn wieder in den Wassertank ein.
- Aktiviere ihn anschließend über das Menü der Kaffeemaschine, falls erforderlich.

8. Calc Clean-Anzeige kontrollieren

Nach erfolgreichem Abschluss des Programms erlischt die Calc Clean-Anzeige automatisch. Die Philips Series 3300 ist nun wieder betriebsbereit.

Was tun, wenn die Calc Clean-Anzeige weiterhin leuchtet? Bleibt die Anzeige nach der Entkalkung eingeschaltet, wurde der Vorgang meist nicht vollständig beendet oder versehentlich unterbrochen. Starte das komplette Entkalkungsprogramm in diesem Fall erneut und lasse es ohne Unterbrechung bis zum Ende durchlaufen.