



Fairphone 4

Sperrbildschirm-Passwort ändern

Du kannst das Passwort für den Sperrbildschirm direkt in den Sicherheitseinstellungen ändern.

1. Einstellungen öffnen

Öffne die Einstellungen auf deinem Fairphone 4.

2. Sicherheitsbereich aufrufen

Tippe auf Sicherheit & Datenschutz und anschließend auf Geräteentsperrung oder Displaysperre. Je nach Android-Version kann die Bezeichnung leicht abweichen.

3. Aktuelles Passwort eingeben

Gib zunächst dein bisheriges Passwort, deine PIN oder dein Entsperrmuster ein. Damit bestätigst du, dass du berechtigt bist, die Sperre zu ändern.

4. Neue Displaysperre auswählen

Wähle die gewünschte Sperrmethode aus:

- PIN
- Passwort
- Muster

5. Neues Passwort festlegen

Gib dein neues Passwort ein und bestätige es ein zweites Mal.

6. Änderung überprüfen

Sperre das Display und entsperre das Smartphone mit dem neuen Passwort. Funktioniert die Anmeldung, wurde die Änderung erfolgreich übernommen.

Hinweis Falls du dein aktuelles Sperrbildschirm-Passwort vergessen hast, kann es aus Sicherheitsgründen nicht einfach geändert werden. In diesem Fall bleibt in der Regel nur das Zurücksetzen des Smartphones auf die Werkseinstellungen, wodurch alle nicht gesicherten Daten gelöscht werden.