



Autel MD802

Software aktualisieren

Beim Autel MD802 wird das Update nicht direkt am Diagnosegerät durchgeführt. Autel führt das MD802 weiterhin ausdrücklich unter den Geräten auf, die über die Maxi PC Suite aktualisiert werden.

1. Maxi PC Suite installieren

Lade zunächst die aktuelle, für das MD802 vorgesehene Autel/Maxi PC Suite auf einen Windows-PC herunter und installiere sie.

[Autel Update Client herunterladen](#)

2. SD-Karte aus dem MD802 entnehmen

Schalte das Diagnosegerät aus und entnimm die SD-Karte. Stecke sie anschließend in den Kartenleser des Computers. Falls dein PC keinen SD-Kartenleser besitzt, kannst du einen USB-Kartenleser verwenden.

Beim MD802 werden die Fahrzeug- und Systemdaten über diese Speicherkarte aktualisiert. Autel weist in seinem Supportforum ebenfalls darauf hin, dass für das Update die SD-Karte in den Kartenleser des PCs eingesetzt wird.

3. Maxi PC Suite starten und anmelden

Öffne die Maxi PC Suite und melde dich mit deiner Autel-ID und deinem Passwort an. Das MD802 muss dem verwendeten Autel-Konto zugeordnet bzw. registriert sein.

Wurde das Gerät bereits früher registriert, solltest du keine neue Registrierung durchführen, sondern dich mit dem zugehörigen Autel-Konto anmelden. Autel weist bei älteren MD802 ausdrücklich darauf hin, dass bereits registrierte Geräte an die jeweilige Autel-ID gebunden sind.

4. Verfügbare Updates installieren

Die PC Suite liest die SD-Karte ein und zeigt die für dein Gerät verfügbaren Aktualisierungen an. Installiere die angebotenen Updates auf der SD-Karte und warte, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist.

Entferne die SD-Karte während des Updates nicht.

5. SD-Karte wieder einsetzen

Beende die PC Suite und werfe die SD-Karte unter Windows sicher aus. Setze sie anschließend wieder in das ausgeschaltete MD802 ein und starte das Diagnosegerät.