



Echosat 30900

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn der Receiver nicht mehr wie gewohnt funktioniert, Einstellungen verändert wurden oder du das Gerät vollständig neu einrichten möchtest, kannst du ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden die vorgenommenen Einstellungen zurückgesetzt; anschließend können unter anderem Sendereinstellungen erneut erforderlich sein.

1. Schalte den Receiver und den angeschlossenen Fernseher ein.
2. Drücke auf der Fernbedienung die Taste **MENU**.
3. Öffne den Bereich **Systemeinstellungen**.
4. Wähle dort die Funktion zum Zurücksetzen bzw. Wiederherstellen der Werkseinstellungen.
5. Bestätige die Auswahl mit **OK**.
6. Wird eine PIN verlangt, gib die für das Gerät hinterlegte PIN ein.
7. Bestätige die **Sicherheitsabfrage** zum Zurücksetzen.
8. Warte, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. **Schalte den Receiver währenddessen nicht aus und trenne ihn nicht vom Strom.**
9. Nach dem Zurücksetzen kannst du den Receiver neu einrichten und gegebenenfalls einen neuen Sendersuchlauf durchführen.