



Fairphone 6

Zurück-Button einblenden

Beim Fairphone 6 ist standardmäßig die Gestensteuerung möglich. Dabei werden die klassischen Navigationstasten am unteren Bildschirmrand nicht angezeigt. Wenn du lieber wieder den gewohnten Zurück-Pfeil, die Home-Taste und die Taste für die zuletzt verwendeten Apps nutzen möchtest, kannst du auf die 3-Schaltflächen-Navigation umstellen.

1. Einstellungen öffnen

Öffne auf dem Smartphone die App **Einstellungen** mit dem Zahnrad-Symbol.

2. System auswählen

Scrolle nach unten und tippe auf **System**.

3. Gesten öffnen

Tippe auf **Gesten bzw. Touch-Gesten & Bewegungen**. Die genaue deutsche Bezeichnung kann je nach installiertem Softwarestand etwas abweichen.

4. Navigationsmodus auswählen

Öffne den Menüpunkt **Navigationsmodus**.

5. 3-Schaltflächen-Navigation aktivieren

Wähle **3-Schaltflächen-Navigation** bzw. **Bedienung über 3 Schaltflächen** aus.

6. Navigationstasten kontrollieren

Am unteren Bildschirmrand erscheinen jetzt wieder die drei klassischen Schaltflächen:

- **Zurück** – wechselt zur vorherigen Seite bzw. Ansicht
- **Home** – öffnet den Startbildschirm
- **Zuletzt verwendete Apps** – zeigt die geöffneten Apps