



OSCAL C30 Pro

Wasserzeichen entfernen

Beim OSCAL C30 Pro wird das Wasserzeichen über die **Kamera-App** gesteuert. Wenn auf neuen Fotos automatisch ein Gerätehinweis, Datum oder eine ähnliche Kennzeichnung erscheint, lässt sich diese direkt in den Kameraeinstellungen abschalten.

1. Öffne die **Kamera-App**.
2. Tippe oben auf das **Zahnrad-Symbol** bzw. öffne die Kameraeinstellungen.
3. Suche dort nach einem Eintrag wie **Wasserzeichen**, **Watermark**, **Geräte-Wasserzeichen** oder **Shot on**.
4. Deaktiviere die entsprechende Option.
5. Verlasse die Einstellungen und nimm ein neues Foto auf.
6. Öffne das Foto anschließend in der Galerie und prüfe, ob das Wasserzeichen nicht mehr angezeigt wird.

Bereits vorhandene Fotos: Das Abschalten der Funktion wirkt nur auf **neu aufgenommene Bilder**. Ist das Wasserzeichen bereits fest in einem Foto gespeichert, wird es durch das Deaktivieren der Kameraeinstellung nicht nachträglich entfernt.