



AGM M6

Tastentöne ausschalten

Beim AGM M6 werden die Toneinstellungen über die **Profileinstellungen** aufgerufen. Vom Startbildschirm gelangst du mit der **rechten Navigationstaste** direkt dorthin.

Die genaue Bezeichnung der einzelnen Profilooptionen kann je nach Softwareversion des M6 etwas unterschiedlich ausfallen.

1. Drücke auf dem Startbildschirm die **Navigationstaste nach rechts**. Dadurch öffnest du die Profileinstellungen.
2. Wähle das aktuell verwendete Profil, in der Regel **Allgemein/Ring**.
3. Öffne die Optionen bzw. Einstellungen des Profils und suche dort nach **Tastenton**, **Key tone** oder einer entsprechenden Tastatur-Toneinstellung.
4. Stelle den Tastenton auf **Aus** bzw. **Lautlos** und bestätige die Änderung.

Falls deine Softwareversion keinen separaten Schalter für den Tastenton anbietet, kannst du durch langes Drücken der **#-Taste** zwischen **Klingeln**, **Lautlos** und **Vibration** wechseln. Dabei werden allerdings nicht nur die Tastentöne, sondern auch andere Signaltöne beeinflusst.