



Master Time MTGA-10294-12L

Grundeinstellung der Zeiger

Wenn die Uhr nach mehreren Monaten plötzlich nachgeht, ist meist nicht die Funkzeit selbst falsch, sondern die **Zeigerstellung hat sich gegenüber der intern gespeicherten Zeit verschoben**.

Hier hilft eine **Grundeinstellung der Zeiger**:

1. Halte **SET** und **MODE** gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt.



2. Der Sekundenzeiger bleibt stehen und im Display erscheint **H.P.**.
3. Halte nun **MODE** gedrückt, bis die Zeiger zu laufen beginnen.



4. Lass die Zeiger bis kurz vor eine volle Stunde laufen und stoppe sie mit **MODE**.
5. Stelle anschließend durch kurzes Drücken von **MODE** den Sekundenzeiger genau auf **12 Uhr**. Minuten- und Sekundenzeiger müssen auf 12 stehen, der Stundenzeiger entsprechend auf einer vollen Stunde.



6. Drücke **SET**. Im Display blinkt nun eine Zahl.



7. Stelle mit **MODE** die Stunde ein, auf der der Stundenzeiger gerade steht. Zeigt die Uhr beispielsweise 5:00 Uhr, stellst du **5** ein.



8. Bestätige mit **SET**.



Danach startet die Uhr automatisch den Funkempfang und stellt sich auf die aktuelle Uhrzeit. Das kann bis zu etwa **8 Minuten** dauern.