



Newentor Q8

Sensor neu verbinden

Stelle Außensensor und Basisstation zunächst **direkt nebeneinander**. Prüfe am Außensensor den eingestellten **Kanal 1, 2 oder 3**. Die Basisstation muss denselben Kanal anzeigen.

1. Drücke an der Basisstation die Taste **CH**, bis der gewünschte Kanal angezeigt wird, z. B. **CH1**.
2. Öffne das Batteriefach des Außensensors und stelle dort **denselben Kanal** ein. Basisstation und Sensor müssen auf dem gleichen Kanal arbeiten.
3. Halte anschließend an der Basisstation die Taste **CH etwa 3 Sekunden lang gedrückt**. Dadurch startet die Suche nach dem Funksignal.
4. Drücke danach am Außensensor die Taste **TX**.
5. Warte, bis Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit wieder auf dem Display der Basisstation erscheinen.