



LESOGE USB Stick

Stick unter Windows neu formatieren

chtung: Beim Formatieren werden **alle Dateien auf dem Stick gelöscht**. Falls noch wichtige Daten darauf gespeichert sind, sichere diese zuerst auf dem Computer.

1. Stecke den LESOGE-Stick am Windows-PC ein.
2. Öffne den **Datei-Explorer** und anschließend **Dieser PC**.
3. Klicke mit der rechten Maustaste auf den LESOGE-USB-Stick.
4. Wähle **Formatieren....**
5. Stelle bei **Dateisystem** auf **exFAT**.
6. Bei **Größe der Zuordnungseinheiten** kannst du die Voreinstellung bzw. **Standardgröße** belassen.
7. Aktiviere **Schnellformatierung** und klicke auf **Starten**.
8. Warte, bis Windows die Formatierung abgeschlossen hat, und entferne den Stick anschließend über **Hardware sicher entfernen**.