



Panasonic TX-32LSW504

Senderliste einrichten

Die Senderverwaltung findest du beim Fernseher im Menü unter den Kanaleinstellungen.

1. Home-Taste drücken

Öffne mit der Home-Taste das Hauptmenü des Fernsehers.

2. Einstellungen öffnen

Wähle das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen.

3. Kanal auswählen

Öffne den Bereich **Kanal**. Dort findest du unter anderem die Punkte für den Kanalsuchlauf, Favoriten und den Kanal-Organisator.

4. Kanal-Organisator öffnen

Wähle **Kanal-Organisator**. Über diesen Menüpunkt kannst du die gespeicherten Sender verwalten.

Je nach Empfangsart und Softwarestand kannst du dort Sender beispielsweise **verschieben, überspringen oder verwalten**. Folge dabei auch den eingeblendeten Hinweisen für die Farbtasten der Fernbedienung.