



AEG LTR6A41460

Hebel zum Bewegen des Gerätes

Der Hebel befindet sich unten am Gerät. Ziehst du ihn **nach vorne**, wird an der Unterseite eine Rolle ausgefahren und das Gerät vorne etwas angehoben. Zusammen mit den beiden hinteren Rollen lässt sich der Toplader dann leichter verschieben.

Sobald die Waschmaschine am gewünschten Platz steht:

1. Hebel wieder **nach hinten drücken**.
2. Dadurch wird die vordere Rolle wieder eingefahren.
3. Anschließend prüfen, ob die Maschine fest und waagrecht steht.