



## NOVKIT TE02

### Tägliche Schaltzeiten programmieren

Mit der NOVKIT TE02 Zeitschaltuhr kannst du feste Ein- und Ausschaltzeiten für jeden Tag einstellen. Die Programmierung wiederholt sich automatisch jede Woche, sodass du die Zeitschaltuhr nicht regelmäßig neu einstellen musst.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du die Zeitschaltuhr so programmierst, dass sie täglich um 06:00 Uhr einschaltet und um 22:00 Uhr ausschaltet.

#### 1. Einschaltprogramm aufrufen

Drücke die Taste **TIMER**, bis auf dem Display **1 ON** erscheint. Damit öffnest du die Einstellung für die erste Einschaltzeit.



#### 2. Alle Wochentage auswählen

Drücke die Taste **WEEK** mehrmals, bis alle sieben Wochentage angezeigt werden: **MO TU WE TH FR SA SU**.

---

Dadurch gilt die Schaltzeit für jeden Tag der Woche.



### 3. Einschaltzeit festlegen

Stelle mit den Tasten **HOUR** und **MINUTE** die gewünschte Einschaltzeit auf 06:00 Uhr.



### 4. Ausschaltprogramm aufrufen

Drücke erneut die Taste **TIMER**. Auf dem Display erscheint nun **1 OFF**.



#### 5. Wochentage festlegen

Wähle mit der Taste **WEEK** wieder alle sieben Wochentage aus: **MO TU WE TH FR SA SU**.



#### 6. Ausschaltzeit einstellen

Stelle über **HOUR** und **MINUTE** die gewünschte Ausschaltzeit auf 22:00 Uhr.



#### 7. Programmierung abschließen

Drücke die Taste **CLOCK**, um die Programmierung zu verlassen und zur normalen Uhrzeitanzeige zurückzukehren.



#### 8. Automatikbetrieb aktivieren

Stelle anschließend mit der Taste **ON/AUTO/OFF** den Betriebsmodus auf **AUTO**.

**Wichtig: Nur im Automatikbetrieb führt die Zeitschaltuhr die programmierten Ein- und Ausschalzeiten selbstständig aus.**



## 9. Fertig!

---

Die Zeitschaltuhr ist jetzt so programmiert, dass sie jeden Tag um 06:00 Uhr einschaltet und um 22:00 Uhr ausschaltet.

Die Schaltzeiten wiederholen sich automatisch – auch in den folgenden Wochen und Monaten. Eine wöchentliche Neuprogrammierung ist nicht erforderlich.