



arendo 303888 Dörrautomat

Temperatur richtig einstellen

1. Stelle zunächst wie gewohnt die gewünschte Betriebszeit ein.

Solange rechts im Display **Hr** angezeigt wird, kannst du die Stunden durch kurzes Drücken der **TIME/TEMP-Taste** einstellen.

2. Wenn die gewünschte Zeit eingestellt ist, halte die **TIME/TEMP-Taste** länger gedrückt.

Die Anzeige wechselt nun von **Hr** auf **°C**.

3. Sobald **°C** angezeigt wird und die Temperaturziffern blinken, **nicht noch einmal lange drücken**.

Drücke die **TIME/TEMP-Taste** jetzt jeweils nur kurz.

4. Mit jedem kurzen Tastendruck erhöht sich die Temperatur um **5 °C**. Einstellbar sind: **40, 45, 50, 55, 60, 65 und 70 °C**.

5. Nach **70 °C** springt die Einstellung beim nächsten Tastendruck wieder auf **40 °C**.

6. Sind Zeit und Temperatur eingestellt, drücke erst jetzt die **ON/OFF-Taste**, um den Dörrvorgang zu starten.

Die voreingestellte Temperatur beträgt **55 °C**.