

Maclean MC-866

Reset durchführen

Für den MC-866 ist ein **Reset-Modus** vorhanden:

1. Sorge dafür, dass sich im gesamten Fahrweg des Lifts keine Hindernisse befinden.
2. Halte die **Reset-Taste der Fernbedienung etwa 3 Sekunden gedrückt**, bis ein Signalton ertönt.
3. Lass den Reset vollständig durchlaufen. Laut Anleitung bestätigen **zwei Signaltöne**, dass der Vorgang abgeschlossen ist.
4. Fahre den Lift anschließend einmal vollständig nach unten und danach wieder nach oben.
5. Prüfe, ob die ursprüngliche maximale Höhe wieder erreicht wird.
6. Falls du die Speicherpositionen 1 und 2 verwendest, speichere diese anschließend neu.

Die **OK-Taste** dient beim MC-866 außerdem dazu, den Lift zur Ausgangsposition zurückfahren zu lassen. Ein erneuter Tastendruck während der Bewegung stoppt den Vorgang.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.