



MIUCDA WT410

Raumtemperatur einstellen

Um die Raumtemperatur dauerhaft auf 19 °C einzustellen, musst du den manuellen Heizmodus aktivieren. So verhinderst du, dass ein gespeichertes Wochenprogramm deine Einstellung wieder verändert.

1. Schalte das Thermostat über die Ein-/Aus-Taste ein.
2. Drücke die Modustaste, um in den manuellen Betrieb zu wechseln. Achte darauf, dass der manuelle Modus aktiv ist und nicht der Abwesenheitsmodus.
3. Drücke die Pfeiltaste nach oben (▲) oder unten (▼), bis als gewünschte Temperatur 19,0 °C angezeigt wird.
4. Warte einige Sekunden, ohne weitere Tasten zu drücken. Die eingestellte Temperatur wird automatisch übernommen.

Wichtig: Die angezeigte aktuelle Raumtemperatur und die eingestellte Solltemperatur sind zwei unterschiedliche Werte. Mit den Pfeiltasten veränderst du die Solltemperatur, nicht die gemessene Raumtemperatur.