



HD-Line OM-26100

Sender sortieren

Du kannst die Sender direkt über die TV-Programmliste des Receivers in die gewünschte Reihenfolge bringen.

1. Drücke die Taste OK auf der Fernbedienung, um die Senderliste aufzurufen.
2. Drücke die gelbe Taste (Ordnen), um die Bearbeitungsfunktionen zu öffnen.
3. Wähle mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ den Sender aus, den du verschieben möchtest.
4. Drücke OK, um den gewünschten Sender zu markieren.
5. Verschiebe den Sender mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ an die gewünschte Position.
6. Drücke die gelbe Taste, um die neue Position zu bestätigen.
7. Wiederhole die Schritte für weitere Sender.
8. Verlasse anschließend das Menü mit EXIT.

Beispiel: Möchtest du ZDF HD auf Programmplatz 2 verschieben, markierst du ZDF HD mit OK, bewegst den Sender mit den Pfeiltasten auf Platz 2 und bestätigst die neue Position mit der gelben Taste.

Wichtig: Verwende zum Verschieben die gelbe Taste. Die rote Taste ist für das Sortieren nach vorgegebenen Kriterien wie Name oder Programmnummer vorgesehen. Damit kannst du nicht gezielt einzelne Sender an eine bestimmte Position verschieben.