



Schellenberg Gurtwickler Rollodrive 65

Problembehebung: Rollladen fährt in die falsche Richtung

Wenn dein RolloDrive beim Drücken der Auf-Taste nach unten und beim Drücken der Ab-Taste nach oben fährt, stimmt die tatsächliche Laufrichtung nicht mit der vorgesehenen Bedienung überein.

1. Laufrichtung ohne Automatik überprüfen

Schalte den Automatikbetrieb aus.

2. Bringe den Rollladen möglichst in eine mittlere Position.

3. Drücke kurz die **Auf-Taste** (⬆️) und beobachte die tatsächliche Bewegung.

4. Drücke anschließend kurz die **Ab-Taste** (⬆️).

5. Wenn beide Richtungen vertauscht sind, liegt das Problem nicht an den programmierten Öffnungs- und Schließzeiten.

6. Gurtbandführung überprüfen

Der RolloDrive arbeitet über ein Gurtband, das auf ein motorbetriebenes Wickelrad aufgewickelt wird.

7. Prüfe insbesondere, ob das Gurtband korrekt in den Antrieb eingefädelt wurde und ohne Verdrehung über die Umlenkrolle läuft.

8. Wichtig: Öffne den Gurtwickler nicht bei angeschlossener Stromversorgung. Das Wickelrad und das gespannte Gurtband können Verletzungen verursachen. Eine notwendige Korrektur der Montage sollte fachgerecht durchgeführt werden.

9. Endlagen überprüfen

Nach einem Werksreset müssen die obere und untere Endlage erneut eingestellt werden.

10. Die Endlagen bestimmen allerdings nur, an welchen Positionen der Rollladen stoppt. Sie ändern nicht die grundsätzliche Drehrichtung des Motors.
11. Deshalb bringt eine erneute Endlageneinstellung allein keine Lösung, wenn die Auf- und Ab-Tasten tatsächlich vertauscht reagieren.

Bedienungsanleitung24.de