

GT Media TT

Sender sortieren

Die Belegung der farbigen Funktionstasten kann je nach Softwareversion unterschiedlich sein. Orientiere dich deshalb an den Symbolen und Beschriftungen am unteren Bildschirmrand.

So änderst du die Senderreihenfolge:

1. Drücke auf der Fernbedienung die Taste **MENU**.
2. Wähle den Menüpunkt **Kanal (Channel)**.
3. Öffne **TV-Kanalliste (TV Channel List)** und bestätige mit **OK**.
4. Markiere mit den Pfeiltasten den Sender, den du verschieben möchtest.
5. Wähle über die am unteren Bildschirmrand angezeigten Funktionstasten die Option **Verschieben (Move)**.
6. Markiere den Sender gegebenenfalls mit **OK**.
7. Bewege den Sender mit den Pfeiltasten ? / ? an den gewünschten Programmplatz.
8. Bestätige die neue Position mit der auf dem Bildschirm angegebenen Taste.
9. Wiederhole den Vorgang für weitere Sender.
10. Verlasse das Menü mit **EXIT** und bestätige die Speicherung, falls eine entsprechende Abfrage erscheint.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.