

CEYOMUR CY95 Wildkamera

Passwort zurücksetzen

Mit dem Ersatzpasswort kannst du die Kamera trotz des vergessenen Passworts wieder starten.

1. Schalte die Kamera ein und wechsle in den Modus **SETUP**.
2. Wenn die Passwortabfrage erscheint, gib statt deines bisherigen Passworts **OPEN** ein.
3. Bestätige die Eingabe mit **OK**.
4. Öffne anschließend die Kameraeinstellungen und wähle **Passworteinstellung (Password Setting)**.
5. Deaktiviere den Passwortschutz oder lege ein neues Passwort fest.

---

6. **Falls du das WLAN-Passwort vergessen hast:** Das werkseitige WLAN-Passwort lautet **12345678**, sofern es nicht verändert wurde. Es ist nicht mit dem Passwort zum Entsperren der Kamera identisch.

Sollte auch das Ersatzpasswort OPEN nicht funktionieren, wende dich an den CEYOMUR-Kundendienst unter support@ceyomur.co

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.