

SweetLink S2 Plus

SIM-Karten-PIN zurücksetzen

Wenn die SIM-Karten-PIN vergessen wurde, findest du die ursprüngliche PIN und den PUK häufig auf dem SIM-Kartenträger oder im Kundenkonto deines Mobilfunkanbieters. Ist die SIM-Karte bereits nach drei falschen PIN-Eingaben gesperrt, kannst du sie folgendermaßen entsperren:

1. Schalte das Handy ein. Auf dem Display sollte die Aufforderung „PUK eingeben“ erscheinen.

2. Gib den achtstelligen PUK über die Zifferntastatur des Handys ein und bestätige die Eingabe.

3. Gib anschließend eine neue SIM-PIN ein.

4. Wiederhole die neue PIN zur Bestätigung.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.