

LEYF PA-2211

Sender sortieren

Um die Sender in die gewünschte Reihenfolge zu bringen, musst du die Senderverwaltung des Receivers öffnen. Je nach Softwareversion können die Menübezeichnungen etwas unterschiedlich sein.

1. Drücke die MENU-Taste auf der Fernbedienung.

2. Öffne den Bereich für die Sender- beziehungsweise Programmeinstellungen.

3. Wähle „Programm bearbeiten“, „Sender bearbeiten“ oder den entsprechenden Menüpunkt für die Senderliste.

4. Markiere mit den Pfeiltasten den Sender, dessen Position du ändern möchtest.

5. Wähle die Funktion „Verschieben“ (Move). Beachte dazu die am Bildschirm eingeblendete Tastenbelegung.

6. Bewege den markierten Sender mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position.

7. Bestätige die neue Position mit der dafür angezeigten Taste.

8. Verlasse das Menü mit EXIT und bestätige gegebenenfalls die Speicherung.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.