

artfone CS188 Seniorenhandy

Klingelton und Benutzerprofil überprüfen

Über die Profileinstellungen kannst du den normalen Klingelton wieder aktivieren und seine Lautstärke anpassen. Prüfe zunächst, ob das allgemeine Profil eingeschaltet ist.

1. Drücke die **Menü-Taste** und öffne **Einstellungen**.

2. Wähle **Benutzerprofile** beziehungsweise **Profile**.

3. Markiere das Profil **Allgemein** und wähle **Aktivieren**.

4. Öffne anschließend **Anpassen**.

5. Wähle unter **Signalisierungstyp** die Option **Nur Klingeln** oder **Klingeln und Vibrieren**.

6. Öffne **Klingeltonlautstärke** und erhöhe die Lautstärke.

7. Speichere die Einstellungen und prüfe den Klingelton durch einen Testanruf.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.