

VIESSMANN Trimatik-MC

Winterbetrieb einstellen

Für den normalen Heizbetrieb empfiehlt sich die Kombination aus Sonne und Mond. Damit heizt die Anlage tagsüber auf die eingestellte Raumtemperatur und arbeitet nachts mit einer reduzierten Temperatur.

1. Öffne, sofern vorhanden, die Abdeckklappe der Regelung.

2. Suche den schwarzen Programmwahlschalter mit den roten und blauen Symbolen.



3. Drehe den Schalter auf die Stellung mit der roten Sonne und dem blauen Mond.



4. Überprüfe die eingestellte Tagestemperatur am Drehknopf mit dem Sonnensymbol.



5. Kontrolliere auch die reduzierte Nachttemperatur am Drehknopf mit dem Mondsymbol.



6. Öffne die Heizkörperthermostate und gib der Anlage etwas Zeit, auf die neue Einstellung zu reagieren.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.