

DigiQuest KabelAbel

Favoritenliste erstellen

Mit einer Favoritenliste kannst du deine meistgesehenen Fernsehsender zusammenfassen, ohne die gesamte Programmliste verändern zu müssen.

1. Drücke die **MENU-Taste** auf der Fernbedienung.

2. Öffne den Bereich **Programm** und wähle **Programm bearbeiten** beziehungsweise **TV-Programmliste**.

3. Markiere mit den Pfeiltasten den Sender, den du zu deinen Favoriten hinzufügen möchtest.

4. Wähle die Funktion **FAV**/**Favoriten**. Die dafür vorgesehene Taste wird am Bildschirm angezeigt.

5. Falls verschiedene Favoritengruppen angeboten werden, wähle die gewünschte Gruppe aus und bestätige mit **OK**.

6. Wiederhole den Vorgang für alle weiteren Sender, die du hinzufügen möchtest.

7. Verlasse die Programmbearbeitung mit **EXIT** und bestätige gegebenenfalls das Speichern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.