

Telefunken XF32SN550S

Fernseher mit WLAN verbinden

Du kannst deinen Telefunken-Fernseher direkt über das Einstellungsmenü mit deinem WLAN-Router verbinden. Dafür benötigst du den Namen deines WLAN-Netzwerks und das dazugehörige Passwort.

1. Schalte den Fernseher ein und drücke die **MENU-Taste** auf der Fernbedienung.

2. Öffne **Einstellungen → Netzwerk**.

3. Wähle bei **Netzwerktyp** die Einstellung **Drahtloses Gerät**.

4. Gehe auf **Drahtlose Netzwerke suchen** und bestätige mit **OK**.

5. Warte, bis die verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt werden.

6. Wähle dein WLAN-Netzwerk aus der Liste aus und drücke **OK**.

7. Gib dein WLAN-Passwort über die eingeblendete Bildschirmtastatur ein. Achte dabei auf Groß- und Kleinschreibung.

8. Bestätige die Eingabe, um die Verbindung herzustellen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.