

Benutzerhandbuch des Senior-Telefons T11

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch, auch wenn Sie damit vertraut sind

Produkttyp. Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von

Feuer, Stromschlag und Verletzungen, wenn sie korrekt eingehalten werden. Bewahren Sie das Handbuch auf

an einem sicheren Ort für zukünftige Referenz.

Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsmaßnahmen

bei Verwendung eines Elektrogeräts, einschließlich der folgenden:

- **Umgebung:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen es übermäßig heiß, kalt, staubig oder feucht ist oder starken Magnetfeldern, mechanischen Vibrationen oder langen Sonnenstunden ausgesetzt ist.

- **Hitze:** Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Öfen, Öfen oder anderen Geräten stehen

Geräte (einschließlich Verstärker), die Wärme erzeugen.

- **Störungen:** Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, die Radiofrequenzsignale verwenden. Verwenden Sie es nicht in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten. Vermeiden Sie es, das Produkt innerhalb eines 15-cm-Bereichs eines Herzschrittmachers zu verwenden.

- **Wasser:** Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nicht nass wird, und schützen Sie es vor Spritzwasser. Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen, tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Schalten Sie es nicht ein, wenn es nass ist.

- **Schäden:** Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das USB-Kabel oder der USB-Stecker beschädigt sind.

- **Trennen:** Ziehen Sie den Stecker beim Trennen des Ladegeräts fest; zieh nicht an das Kabel.

Grundoperationen

- **Einschalten:** Halten Sie die rote Ein / Aus-Taste gedrückt, um das Mobiltelefon einzuschalten.

- **Taschenlampe:** Schieben Sie den seitlichen Schlüssel der Taschenlampe zum Öffnen / Schließen.

- **Tastatursperre:** Schieben Sie den seitlichen Sperr- / Entsperrschlüssel, um das Mobiltelefon zu sperren und zu entsperren.

- **Stumm-Modus:** Halten Sie die [#] -Taste gedrückt, um das Telefon lautlos,

vibrationsfrei und normal zu schalten.

- **Menü:** Drücken Sie die Eingabetaste, um auf das Menü zuzugreifen.

Messaging

Rufen Sie das Menü "Nachrichten" auf, um Nachrichten mit anderen Mobiltelefonen auszutauschen

Benutzer.

- **Mitteilung schreiben:** Geben Sie diesen Untermenüpunkt direkt ein, um einen neuen Text zu schreiben

Nachricht (SMS). Wählen Sie Optionen für Senden, Vorlage einfügen, Kontaktliste, Sprache schreiben und speichern. (Sie können auch die Taste # drücken, um die Eingabemethode und die Sprache zu ändern)

- Der Posteingang enthält empfangene Nachrichten, der Postausgang hat Nachrichten gespeichert, die nicht gesendet werden können, der Ausgang hat gesicherte Nachrichten gespeichert, die erfolgreich gesendet wurden. Entsichert gespeicherte Nachrichten, die jedoch nicht gesendet werden.

- **SMS-Vorlagen:** Geben Sie diesen Untermenüpunkt ein, um eine von vielen SMS auszuwählen

Vorlagen bereitgestellt.

- **SMS-Einstellungen:** Hier können Sie SMS-Einstellungen vornehmen.

- **Speicherstatus:** Sie können prüfen, wie viele Nachrichten für SIM1 gespeichert werden können. SIM2 und Telefon.

- **Voicemail-Server:** Diese Funktion funktioniert wie ein Telefonaufzeichnungsdienst: Wenn Sie einen verpassten Anruf haben, kann er in die Sprachmailbox übertragen werden, wo der Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen kann. (Zusätzliche Gebühren können von Ihrem Netzbetreiber anfallen.)

Telefonbuch

Öffnen Sie das Menü "Kontakt" und wählen Sie eine der folgenden Optionen: • Kontakte: Geben Sie den Kontakt ein und drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um das Schnellsuchmenü aufzurufen. Geben Sie dann die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen, die mit dem eingegebenen Buchstaben beginnen.

- **Neuen Kontakt hinzufügen:** Wählen Sie diese Option, um eine neue Telefonnummer in Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen. Sie haben die Möglichkeit, einen neuen Kontakt im Telefonspeicher oder SIM-Kartenspeicher zu speichern.

- **Löschen:** Wählen Sie diese Option, um Namen von der / den SIM-Karte (n) oder Telefon zu löschen

Buch.

- **Kurzwahl:** Wählen Sie diese Option, um die Kurzwahlnummer festzulegen
- **Telefonbucheinstellungen:** Hier können Sie den Speicherstatus überprüfen.

Anrufsverlauf

Ihr Telefon führt Listen von eingehenden und ausgehenden Anrufen, sogar für Anrufe, die dies getan haben

nicht verbunden. Die letzten Anrufe werden zuerst aufgeführt.

- **Rufen Sie das Menü "Anrufliste"** auf und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe, Anrufverlauf und Anruftimer anzuzeigen. Sie können auch alle Anruflisten zusammen löschen.

Multimedia

Rufen Sie das Menü "Multimedia" auf und wählen Sie zwischen folgenden Optionen: Kamera, Videorekorder, Bildbetrachter, Audioplayer, Videoplayer und Tonaufnahmegerät.

- **Kamera:** Das Telefon ist mit einer Kamera ausgestattet, die die Fotografierfunktion unterstützt. Bilder werden im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert.

- **Videorekorder:** Das Telefon ist mit einer Kamera ausgestattet, die die Videoaufnahmefunktion unterstützt. Videos werden im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert.

- **Bildbetrachter:** Wählen Sie diesen Menüpunkt, um den Bildbetrachter und die Ansicht zu öffnen

alle Bilddateien. Wählen Sie dann im Untermenü Optionen, um das Bild anzuzeigen.

Als Hintergrundbild verwenden, umbenennen, löschen oder Bildinformationen anzeigen. Das Bild

Der Ordner sollte "Fotos" heißen.

- **Audio-Player:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Wiedergabe von Audiodateien: Wiedergabe, Musikliste, Wiederholung und Beenden. Sie können auch die Richtungstaste drücken, um den Wiedergabeprozess des Audio-Players wie folgt zu steuern: Drücken Sie die Taste "5", um die Wiedergabe / Pause zu starten. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste oder die "4" / "6" -Taste, um zum letzten / nächsten Song zu wechseln. Drücken Sie die * / # -Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

- **Videoplayer:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Videodateien abzuspielen: Wiedergabe, lokale Wiedergabeliste, Zufallswiedergabe und Beenden. Sie können auch die Richtungstaste drücken, um den Wiedergabeprozess des Videoplayers wie folgt zu steuern: Drücken Sie die Taste "5", um die Wiedergabe / Pause zu starten. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste oder die "4" / "6" -Taste, um zum letzten / nächsten Song zu wechseln. Drücken Sie die * / # -Taste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu

verringern.

- **Soundrekorder:** Drücken Sie nach dem Zugriff auf den Recorder die linke Taste, um die folgenden Vorgänge auszuführen:

FM-Funk

Sie können die Anwendung als traditionelles UKW-Radio mit automatischem Drehen und gespeicherten Kanälen verwenden.

In der UKW-Radioschnittstelle: Drücken Sie die linke Taste, um Optionen zu erhalten: Drücken Sie 0, um den aktuellen Kanal anzuhalten oder abzuspielen, drücken Sie 4 oder 6, um den Kanal zu wechseln. Drücken Sie * oder #, um die Lautstärke einzustellen. Sie können auch die Hoch / Runter-Taste drücken, um den aktuellen Kanal zu ändern.

SOS-Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie 5 Nummern für den Notfall programmieren. Wenn aktiviert, sendet das Telefon automatisch Standard-Kurznachrichten an alle Nummern und ruft die Nummern an, bis eine von ihnen antwortet.

- **Aktiv:** Wählen Sie Aktivieren, um die SOS-Funktion zu aktivieren oder Aus, um sie zu deaktivieren.
- **SOS Nummer:** Sie können Nummern direkt bearbeiten oder Nummern aus dem Telefonbuch hinzufügen, um sie als Kontakte für Ihre SOS-Nummer festzulegen.
- **SOS SMS Inhalt:** Bearbeiten Sie den SOS-Nachrichteninhalt.
- **Alarmton klingen:** Wählen Sie Aktivieren, um den SOS-Alarm zu aktivieren oder Aus, um den SOS-Alarm zu deaktivieren.

Organisator

- **Alarm:** Mit der Alarmfunktion können Sie drei verschiedene Alarmer einstellen. Wählen Sie einen Alarm und stellen Sie ihn ein oder aus, stellen Sie die Optionen für Uhrzeit, Klingelton und Wiederholung ein.
- **Datei-manager:** In diesem Untermenü werden die auf Ihrem Telefon und auf der Micro-SD-Karte gespeicherten Dateien angezeigt. Abhängig von der ausgewählten Option können Sie die Dateien öffnen, einen neuen Ordner erstellen, die Ordner und Dateien löschen / umbenennen / kopieren / suchen / sortieren / markieren, den Speicherstatus von Telefon und Speicherkarte prüfen. Sie können auch das Telefon und die Speicherkarte formatieren.
- **Kalender:** Rufen Sie das Untermenü "Kalender" auf und wählen Sie Optionen, um einen neuen Zeitplan zu erstellen, Zeitpläne anzuzeigen, eine Aufgabe zu löschen und zum gewünschten Datum zu wechseln. Drücken Sie die hoch / runter Taste zum letzten / nächsten Datum, drücken Sie die * / # Taste zum letzten / nächsten Monat.
- **Rechner:** Rufen Sie das Untermenü Rechner auf und verwenden Sie dann

die Nummer

Tasten, um numerische Werte einzugeben und Optionen auf +, -, *, /, = und zu löschen.

- **Bluetooth:** Verwenden Sie diese Einstellung, um Bluetooth Wireless Technology zu aktivieren oder zu deaktivieren, das Telefon mit anderen Geräten zu koppeln, den Bluetooth-Namen und andere verwandte Funktionen zu ändern.

Einstellungen

- **Anrufeinstellungen:** Rufen Sie das Menü "Anrufeinstellungen" auf und drücken Sie die linke Taste, um die folgenden Vorgänge auszuführen:

Anklopfen: Dies ist eine netzwerkabhängige Funktion. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, benachrichtigt Ihr Telefon Sie, wenn während eines Anrufs ein Anruf eingeht

(Gebühren können anfallen).

Rufumleitung: Wenn Sie den Netzbetreiber informieren, die Rufumleitung zu aktivieren, können Sie alle eingehenden Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten, obwohl Ihr Telefon ausgeschaltet ist

oder hat keine Rezeption (Gebühren können anfallen).

Anrufsperrung: Diese Funktion muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden. Wenn die Anrufsperrfunktion aktiviert ist, können Sie je nach Wahl des Sperrmodus antworten oder einen Anruf tätigen.

Leitungswechsel: Wechsel zwischen Leitung 1 und Leitung 2.

Erweiterte Einstellungen: In diesem Untermenüpunkt können Sie aktiv / aus: automatische Wahlwiederholung, Anruferinnerung und Antwortmodus.

- **Telefoneinstellungen:** Rufen Sie das Menü "Telefoneinstellungen" auf und drücken Sie die linke Taste, um die folgenden Vorgänge auszuführen:

Datum und Uhrzeit einstellen: Hier können Sie die Heimatstadt, das Datum, die Uhrzeit und das Format für Uhrzeit und Datum einstellen.

Sprache: Wählen Sie die Anzeigesprache und die Schreibsprache für das Mobiltelefon.

Vor. Eingabemethode: Wählen Sie die Eingabemethode.

Zeitplan ein / aus: Stellen Sie die Zeit ein, zu der das Mobiltelefon automatisch ein- oder ausgeschaltet wird.

Eingehender Anrufschalter: Sie können hier aus- / einschalten

Werkseinstellungen wiederherstellen: Wählen Sie diese Einstellung, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardpasswort ist 1122.

- **Anzeige:** Hintergrundbild, LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellen und Datum und Uhrzeit anzeigen.

- **Sicherheitseinstellungen:** Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die Sicherheitseinstellungen zu beenden (PIN, PIN2 ändern, Telefon gesperrt, Passwortzugang ändern, aktive Privatsphäre, Rufnummernbeschränkung und bearbeite die Blacklist).

- **Benutzerprofile:** Unter diesem Menüpunkt können Sie folgende Benutzerprofile aktivieren oder anpassen: Allgemein, Lautlos, Meeting und Outdoor. In diesen Optionen haben Sie Optionen für Alarmtyp, Klingelton, Klingelton, Klingeltonlautstärke, Nachrichtenton und Tastaturton und Tastertonlautstärke.
- **Netzwerkeinstellungen:** Wählen Sie das Mobiltelefonnetz aus