

Vielen Dank für den Kauf dieses speziell entwickelten Mobiltelefons für ältere Menschen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie dieses Handbuch, während Sie das Gerät verwenden.

### **1. Lautsprecher**

### **2. LCD**

### **3. Linker Softkey**

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus

- Das Telefonmenü bestätigt die Auswahl und

- aktiviert die ausgewählte Funktion (OK)

### **4. Rechter Softkey:**

- Im Standby-Modus mit der Funktion "Kontakte" zugewiesen

- Menü verlassen oder aktuellen

Vorgang beenden

-Andere Zuweisungen je nach Kontext



## **5. Auf / Ab-Taste**

- Navigation im Softwaremenü
- Von "Nach oben" zu "Nachrichten", "nach unten" zu "Medien".

## **6. Grüner Knopf : Beantworten Sie einen Anruf**

## **7. roter Knopf : Beenden eines Anrufs / Ein- / Ausschalten**

## **8. Ziffernblock**

## **9. Numerische 0-Taste oder langes Drücken, um zum Meeting-Profil zu wechseln.**

## **10. 3,5-mm-Audiobuchse (APPLE / SAMSUNG-Stil)**

## **11. Micro-USB-Buchse**

## **12. Taschenlampe LED**

## **13. Tastatur gesperrt**

## **14. Tastatur nicht gesperrt**

## 15. Seitentaste zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe

### Symbolbeschreibung



Aktuelles GSM-Signal anzeigen



Ungelesene Nachricht



Normales Profil anzeigen



Kopfhörer eingesteckt



Wenn Alarm eingerichtet ist



Bluetooth aktiviert



Batterie status

### Einschalten?

Drücken Sie die rote Taste für 2,5 Sekunden.

## Wie schalten Sie aus?

Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur nicht gesperrt ist, und drücken Sie dann die rote Taste für 2,5 Sekunden.

## Wie benutze ich eine Taschenlampe?

Drücken Sie einfach den Blitzlichtknopf an der Seite, um ihn einzuschalten, ziehen Sie ihn zurück, um ihn auszuschalten.

## So verwenden Sie die SOS-Funktion?



1. **Status: Hier ein- oder ausschalten.**
2. **SOS nummer: Dies ist sehr wichtig. Sie können hier nicht mehr als 5 Telefonnummern einstellen. Wenn**

**Sie die SOS-Taste drücken, wählt das CS188-Telefon automatisch die jeweils gewählten Nummern.**

3. Nachricht SOS : Sie können SMS bearbeiten
4. SOS Nachricht Ein/Aus: Ein/Aus

### **Einen Anruf tätigen**

1. Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die linke grüne Taste.
2. Suchen Sie einen Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie die linke grüne Taste.
3. SOS-Sonderwahl: Drücken Sie SOS. Das Telefon wählt automatisch die festgelegte SOS-Nummer
4. **Kurzwahl --- sehr wichtige Funktion wie unter Details**

## Kurzwahl



–Wenn der Benutzer einfacher und schneller wählen möchte, kann er die Kurzwahlnummern wie oben einstellen und diese Funktion auch über die Einstellung deaktivieren.

### Lautstärke einstellen

**1.Lautstärke aufrufen:** Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen

**2. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?**

## 1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3) Allgemein, 4) Anpassen

### **Password/code:**

Sicherheitseinstellungen →

Telefonsicherheit → password/code: 1234

Einstellungen wiederherstellen →

password/code: 1234

### **Häufige Fragen**

1. Wie kann ich die Rückseite des Telefons öffnen und die SIM-Karte einsetzen?

Support Nano- und Mikrokarte, aber große SIM-Karte wird bevorzugt.





2. Funktioniert artfone CS188 im 3G-Netzwerk?

Nein, es ist 2G GSM-Telefon,  
Quad-Bänder: 850/900/1800/1900

3. Kann sich artfone CS188 mit dem Internet verbinden und MMS unterstützen?

Nein.

4. Ist der Phonoe freigeschaltet?

Ja, alle Artfone-Telefone sind freigeschaltet und funktionieren in 2G-GSM-Netzwerken auf der ganzen Welt.

5. Kann ich einen Akku für dieses Mobiltelefon auf dem Markt kaufen? Was für eine Spezifikation?

Ja, es ist NOKIA BP-4L Star, sehr beliebt auf dem Markt.

6. Hat die Telefonverpackung Kopfhörer?

Nein, aber dieses Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse, und es ist APPLE / SAMSUNG sytle. Sie können einen Kopfhörer problemlos auf dem Markt kaufen.

**7. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?**

**1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3) Allgemein, 4) Anpassen**