



Security Plus DKS148 Solar-Fahrradcomputer

Radgrösse einstellen

Um die Radgrösse einzustellen gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Drücken Sie die linke und rechte Taste und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät in den Radgrösseneingabe-Modus zu versetzen.
2. Nach dem Austausch der Batterie startet das Gerät im Radgrösseneingabe-Modus.
3. Multiplizieren Sie jetzt den Rad-Durchmesser (d) in Millimeter mit 3,1416, um den Radumfang (c) zu bestimmen. Das ergibt bei einem 28 Zoll Fahrrad ca. 2237.
4. Mit der rechten Taste sollen Sie jetzt die erste Ziffer ein. Mit der linken Taste wechseln Sie zur nächsten Ziffer. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle 4 Ziffern Ihrem Radumfang entsprechen.
5. Danach wechselt das Gerät noch in den KM/Meilen-Wahlmodus. Hier wählen Sie KM. Das Gerät ist anschließend betriebsbereit und wechselt in den Geschwindigkeitsmodus.

Hinweis: Das Entfernen/Wechseln der Batterie wird die Radgrößeneingabe wieder löschen. Eine detaillierte Bedienungsanleitung zu diesem Fahrradacho wird von uns als PDF bereitgestellt.