



Wiko Sunny

Datum und Uhrzeit einstellen

Normalerweise stellen sich Datum und Uhrzeit beim Sunny automatisch ein. Wenn das nicht der Fall ist, kann man es manuell ändern:

1. Öffne die Einstellungen-App (meist ein Zahnrad).
2. Tippe auf "Optionen" und anschließend auf "Datum und Uhrzeit".
3. Um das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen zu können, entferne den Haken hinter "Automatisch Datum und Uhrzeit beziehen".
4. Jetzt kannst du unter "Datum einstellen" das gewünschte Datum sowie unter "Uhrzeit einstellen" die passende Uhrzeit wählen.
5. Bestätige die Eingabe jeweils mit "OK".