



## **Samsung GX-MB540TL**

### **Kanäle aus der Favoritenliste entfernen**

Entfernt Kanäle aus einer Favoritenliste.

1. Drücken Sie in der Kanalliste die Gelbe Taste
2. Drücken Sie die ► Taste auf der Fernbedienung, um in die Favoritenliste zu wechseln
3. Wählen Sie in der Favoritenliste den Kanal aus, den Sie entfernen wollen, indem Sie ihn markieren
4. Drücken Sie die mittlere Taste im Steuerkreuz, um die Kanäle aus der Liste zu entfernen
5. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, drücken Sie die RETURN Taste auf der Fernbedienung