



ACEPAD A96 Tablet-PC

Tastentöne und haptisches Feedback deaktivieren

Töne und Vibrationen der Tastatur lassen sich schnell ausschalten. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Rufen Sie die Einstellungen auf.
2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie den Menüpunkt "Sprache und Eingabe".
3. Wählen Sie dort den Einstellungsbutton hinter der Tastatur aus, welche Sie verwenden.
4. Entfernen Sie die Häkchen aus den Checkboxen "Bei Tastendruck vibrieren" und "Ton bei Tastendruck".
Fertig.