



Wiko Sunny

Sperrbildschirm deaktivieren

Wenn einem das Entsperren durch Muster, einen PIN-Code und ähnliche Sicherheitsmaßnahmen zu umständlich ist, kann man den Lockscreen einfach deaktivieren.

1. Öffne Einstellung
2. Tippe auf den Menüpunkt Sicherheit
3. Wähle den Punkt Displaysperre aus
4. Gib nun die PIN oder das festgelegte Muster ein
5. Du gelangst in ein Auswahl-Menü mit allen möglichen Display-Sperren
6. Wähle oben die Option Keine aus und bestätige den Sicherheitshinweis

HINWEIS: Durch die Deaktivierung ist dein Gerät nicht mehr vor unberechtigten Zugriffen geschützt ist. Du solltest es nicht unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit herumliegen lassen.