



## **Skyworth E2000S LED-TV**

### **So sortieren Sie die Sender nach dem Sendersuchlauf**

Nach dem Sendersuchlauf erfolgt die Sortierung über die Menütaste. Sie können die Sender auswählen und einer Favoritenliste hinzufügen. Zum Sortieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste. Sie gelangen ins Hauptmenü Ihres Fernsehgeräts.
2. Wählen Sie jetzt den dritten Punkt von oben "Installation" - dort finden Sie dann den Menüpunkt zur Programmbearbeitung mit dem Namen "Programme bearbeiten". Bestätigen Sie mit OK.
3. Sie haben jetzt links die Hauptsenderliste und rechts die Favorit 1 Liste. Wählen Sie jetzt in der Hauptsenderliste jeweils den gewünschten Sender an und drücken die gelbe Taste zum hinzufügen des Senders in die Favoriten-Liste. Das Durchblättern der Liste geht dabei auch seitenweise mit der PR auf/ab Tastenwippe.
4. Haben Sie alle gewünschten Sender der FAV1 Liste hinzugefügt, drücken Sie die Navigationstaste rechts. Sie befinden sich jetzt in der rechts angezeigten FAV1-Liste. Die Farbtasten der Fernbedienung haben jetzt die Funktionen "grün" = verschieben, "rot" = Löschen (aus der FAV-Liste), "gelb" = Favoritenliste umbenennen und "blau" andere der 4 Favoritenlisten auswählen.
5. Wählen Sie nun den gewünschten Sender an und drücken "grün" zum verschieben. Navigieren Sie zum gewünschten Programmplatz und drücken erneut "grün". Beginnen Sie die Liste von Programmplatz 1 an zu sortieren.

Die Bedienungsanleitung im Gerät finden Sie über die Home-Taste (Häuschensymbol) und blättern dort mit links/rechts auf "E-MANUAL". Die Steuerung der Seiten erfolgt über die Navigationstasten und zum Bestätigen OK.