



Sharp LC-40CFG4042

Update installieren

Kontaktieren Sie den Hersteller via sharp-service@ps-tech.de und fragen Sie nach der Update Datei (.bin Datei) für Ihr Modell.

1. Laden Sie die .bin Datei auf einen leeren USB Stick (sollten Sie einen USB Stick vom Hersteller erhalten haben, ist dieser Schritt hinfällig).
2. Stecken Sie den USB-Stick ins Gerät und schalten Sie das Gerät ein, das Update startet automatisch.
3. Das Update wurde erfolgreich durchgeführt wenn auf dem Bildschirm folgender Text erscheint:
„Softwareupgrade Complete, Plug Out USB and turn AC off“
4. Entfernen Sie bitte erst jetzt den USB Stick und trennen das Gerät vom Strom.
5. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose und schalten das Gerät ein.
6. Führen Sie jetzt ein Werkreset durch, hierzu drücken Sie die Menü Taste und geben den Code 1147 ein.
7. Sie kommen nun ins Factory Menü und finden hier ein Menü Punkt „Factory Unit all“ diesen bestätigen Sie mit der „Ok“ Taste. Das Gerät schaltet jetzt ab.
8. Zum Schluss starten Sie das Gerät erneut und führen die Erstinstallation, wie in Ihrer Bedienungsanleitung erläutert, erneut durch.