



AVM FRITZ!Fon C5

Kurzwahlen verwenden

Durch langes Drücken der Kurzwahltasten am FRITZ!Fon habt ihr schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Rufnummern. Die Tasten 2 bis 9 könnt ihr selbst mit Rufnummern belegen, um ausgewählte Teilnehmer noch schneller zu erreichen.

1. Übersicht: Belegung der Kurzwahltasten

Taste	Funktion
0	Menü "Internetdienste" aufrufen
1	Anrufbeantworter anwählen
2 - 9	Kurzwahlen 02-09 des FRITZ!Box-Telefonbuches anwählen
*	Klingelsperre aktivieren/deaktivieren*
#	Tastensperre aktivieren/deaktivieren
*ankommenden Anrufe werden weiterhin durch rote LED signalisiert	

- Klickt in der [Benutzeroberfläche der FRITZ!Box](#) auf **"Telefonie"**.
- Klickt im Menü **"Telefonie"** auf **"Telefonbuch"**.
- Klickt auf die Registerkarte **"Telefonbuch"** bzw. auf den Link **"Telefonbuch wechseln"** und aktiviert in der Liste die Option **"Telefonbuch"**.

Hinweis: Der Link "Telefonbuch wechseln" ist nur vorhanden, wenn ihr mehrere Telefonbücher in der FRITZ!Box eingerichtet habt. Wenn der Link nicht vorhanden ist, befindet ihr euch bereits im richtigen Telefonbuch.

- Klickt bei dem Telefonbucheintrag, den ihr auf einer Kurzwahltaste speichern möchtet, auf die Schaltfläche **(Bearbeiten)**.
- Wählt in der Ausklappliste **"Rufnummer"** eine Rufnummer aus.

7. Tragt im Feld "**Kurzwahl**" eine Ziffer zwischen 2 und 9 ein.

Wichtig: Die Kurzwahl darf noch keinem anderen Telefonbucheintrag zugewiesen sein. Falls die Kurzwahl bereits existiert, müsst ihr diesen Telefonbucheintrag zunächst ändern.

8. Klickt zum Speichern der Einstellungen auf "**OK**".

9. Wiederholt die Schritte 4. bis 7. für jeden Telefonbucheintrag, den ihr über eine Kurzwahl anwählen möchtet.