

ZTE BLADE A910

Rufumleitung einrichten - so wird's gemacht

1. Öffne in deinem Handy die **Telefon-App** (Telefonhörer Symbol).



2. Tippe auf der rechten Seite auf die **drei kleinen Punkte**.



3. Suche den Menüpunkt "Einstellungen" und öffne diesen. Wähle im Einstellungsmenü "Anruf".



4. Hier werden verschiedene Einstellungen gezeigt. Du musst "Weitere Einstellungen" suchen und öffnen.

| ← Anrufeinstellungen |
|--|
| Anrufeinstellungen |
| Anruf ablehnen |
| Anrufe beantworten und beenden |
| Anruf-Pop-ups |
| Anruferinfo anzeigen Meinen Kommunikatörröverlauf mit dem |
| Anrufsignale |
| Anrufzubehör |
| Weitere Einstellungen |
| Klingeltöne und Sounds |

5. Unter "mehr Einstellungen" findest du die Auswahl "Rufumleitung".

| ← Weitere Einstellungen |
|--|
| Anrufer-ID Meine Nummer bei ausgehenden Annahen entsprechend den Standardeinstellungen der Vermittlung anzeigen |
| Rufumleitung 👈 |
| Automatische Vorwahl Bei der Rufmunmernanzeite Beformatisch eine Vorwahl hinzufügen. |
| Anrufsperre |
| Anklopfen Benachtroffingungen über eingehende Annufe währende eines laufenden Annufs erhalten. |
| Automatische Wahlwiederholung Automatische Wiederwahl, wenn Annufe nicht werbunden werden können oder wenn die Verbindung getrennt wurde. |
| |

6. Nach dem Tippen auf "**Rufweiterleitung auswählen**", kannst du auswählen, ob du die Einstellungen für einen Sprach- oder einen Videoanruf vornehmen willst.

| ← Anrufsperre | |
|---------------|--|
| Sprachanruf | |
| Videoanruf | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

7. Wählst du Sprachanrufweiterleitung, gibt es nochmals 4 verschiedene Möglichkeiten, in denen eine Weiterleitung erfolgen kann. Wähle die entsprechende aus und bestätige sie.

