



ZTE BLADE A910

Rufumleitung einrichten - so wird's gemacht

1. Öffne in deinem Handy die **Telefon-App** (Telefonhörer Symbol).



2. Tippe auf der rechten Seite auf die **drei kleinen Punkte**.



3. Suche den Menüpunkt **“Einstellungen”** und öffne diesen. Wähle im Einstellungsmenü **“Anruf”**.



4. Hier werden verschiedene Einstellungen gezeigt. Du musst **“Weitere Einstellungen”** suchen und öffnen.



5. Unter **“mehr Einstellungen”** findest du die Auswahl **“Rufumleitung”**.



6. Nach dem Tippen auf **“Rufweiterleitung auswählen”**, kannst du auswählen, ob du die Einstellungen für einen Sprach- oder einen Videoanruf vornehmen willst.



7. Wählst du Sprachanrufweiterleitung, gibt es nochmals 4 verschiedene Möglichkeiten, in denen eine Weiterleitung erfolgen kann. Wähle die entsprechende aus und bestätige sie.

← Sprachanruf

Immer weiterleiten
Deaktiviert

Weiterleiten, wenn besetzt
Weiterleiten an 0160aa91747608

Weiterleiten, wenn keine Antwort
Deaktiviert

Weiterleiten, wenn nicht erreichbar
Weiterleiten an