

Canon Pixma iP7250

# Einrichten des Umschlagdrucks

1. Öffne das Druckertreiber-Setup-Fenster.

#### 2. Auswählen des Medientyps

Wähle die Option **Umschlag (Envelope)** unter Häufig verwendete Einstellungen (Commonly Used Settings) auf der Registerkarte Schnelleinrichtung (Quick Setup).

A man   Se cole such	Mart Mart	enance
Commonly Used Settings		
R Photo Printing		·
Business Document		
gy Fape Saving		
E Envelope		· ·
	Sa	Delete
	-	Preview before printing
1.1.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Addonal reatures		
Rotate 180 degrees		
Addonal resures		
Addonal reatures		
Addoonal Feagures		
Addonal Peagues		
Addonal Features Rotate 180 degrees Meda Type:		Parter Paper Size:
Addonal Features Rotate 180 degrees Meda Type: Envelope	¢	Printer Paper Size: Letter 8.5"x11" 22x28cm
Addonal Features Rotate 180 degrees Media Type: Envelope	<u>,</u>	Printer Paper Size: Letter 8.5°x11° 22x28cm • Onentation:  Potrat Clangscape
Addonal Features Rotate 180 degrees Media Type: Envelope Print Quality:		Printer Paper Size: Letter 8.5°x11° 22x28cm Otentation: Portrat C Langacape Paper Source:
Addoonal Peagures  Rotate 180 degrees  Media Type: Envelope  Print Quality: Standard	¢ •	Porter Paper Size: Letter 8.5"x11" 22x28cm Oteritation: Portrag C Langacape Paper Source: Cassette
Addoonal Peagures  Rotate 180 degrees  Media Type: Envelope  Print Quality: Standard  Qopies: 1 (1-999)	چې •	Pinter Paper Size: [Letter 8.5"x11" 22x28cm • Oneritation: • Potrag • Langscape Paper Source: [Cassette Cassette postion: Lower Cassette postion: Lower

### 3. Auswählen des Papierformats

Wenn das Dialogfeld **Umschlagformateinstellung (Envelope Size Setting)** angezeigt wird, wähle das entsprechende Format aus und klicke dann auf OK.

#### 4. Einstellen der Ausrichtung

Um den Empfänger horizontal zu drucken, wähle Querformat (Landscape) als Ausrichtung (Orientation) aus.



## 5. Auswählen der Druckqualität

Wähle die Option Hoch (High) oder Standard aus, die hinsichtlich Druckqualität (Print Quality) dem Zweck am besten entspricht.

#### 6. Abschließen der Konfiguration

Klicke auf OK. Wenn du den Druckvorgang ausführst, werden die Informationen auf den Umschlag gedruckt.

Wenn du den Umschlag druckst, werden Anleitungsmeldungen angezeigt. Wenn du die Anleitungsmeldungen ausblenden möchtenst, aktiviere das Kontrollkästchen

#### Diese Meldung nicht mehr anzeigen. (Do not show thi s message again.).

Wenn du die Anleitung wieder einblenden möchtest, klicke auf die Schaltfläche

**Druckerstatus anzeigen... (View Printer Status...)** auf der Registerkarte Wartung (Maintenance), und starte den Canon Statusmonitor. Klicke anschließend im Menü Optionen (Option) unter Anleitungsmeldung anzeigen (Display Guide Message) auf Drucken von Umschlägen (Envelope Printing), um die Einstellung zu aktivieren.