



Canon PIXMA MP280

Speichern gescannter Daten auf dem Computer

Vorbereitung des Scanvorgangs am Bedienfeld

Überprüfe vor dem Scannen die folgenden Punkte:

-

Ist die erforderliche Anwendungssoftware (MP Drivers und MP Navigator EX) installiert?

-

Wurden die Einstellungen zum Speichern gescannter Daten mit MP Navigator EX festgelegt?

-

Entspricht das zu scannende Original den Kriterien, die ein Original zum Auflegen auf die Glasauflagefläche erfüllen muss?

-

Ist das Gerät ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen?

1. Schalte die Stromversorgung ein.

2. Lege das zu scannende Original auf die Auflagefläche.

3. Drücke die Taste **SCAN**, um das Scannen zu beginnen.

4. MP Navigator EX wird gestartet. Die gescannten Daten werden unter Verwendung der in MP Navigator EX angegebenen Einstellungen auf dem Computer gespeichert.

5. Entferne nach dem Scannen das Original von der Auflagefläche.