



## swisstone BBM 320c Seniorentelefon

### Sprechende Tasten aktivieren oder deaktivieren

Bei Aktivierung von **Sprechende Tasten** wird die Ziffer während des Wählens laut und deutlich angesagt.

1. Öffne das **Menü**.
2. Wähle **Einstellungen**.
3. Wähle nun **Ruftöne** aus und bestätige mit **OK**.
4. Wähle den Punkt **Sonstige Töne**. Hier befinden sich die Einstellungen für (Warn-)Töne wie Tastenton, Akku-leer-Warnton und Ton bei Ein-/Ausschalten des Telefons.

Hier können auch die **sprechenden Tasten** aktiviert und deaktiviert werden.

5. Wähle **Tastenton** und dann den Ton **Stimme**. Zum Deaktivieren stelle den Tastenton auf **Aus**.