





4. ...oder in der Spülmaschine.



5. Sobald er trocken ist, kann er wieder eingerastet werden.



6. Dafür müssen die Knöpfe nicht gedrückt sein. Einfach rein schieben.



7. Fertig.

