



Strong SRT 8540 Receiver

Anleitung zum Software Update für SRT 8540

Die folgende Anleitung zeigt die Vorgehensweise für ein Software Update mit Hilfe eines PCs und eines USB Speichermediums.

Benötigte Hardware:

- PC mit USB Schnittstelle. Andere Systeme können unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern.
- Externes USB Speichermedium

Vergewissere dich, dass die Leistungsaufnahme des USB Gerätes 5 V/500mA nicht übersteigt. Ist eine höhere Leistungsaufnahme nötig, verbinde das USB Gerät mit einem entsprechenden Netzadapter, bevor es mit dem Receiver verbunden wird.

1. Die Update-Datei ist auf der Herstellerseite herunterzuladen.

<https://eu.strong.tv/de/Software?SoftwareId=651>

2. Lade das Update .zip Paket auf ein USB-Gerät und entpacke alle enthaltenen Dateien direkt in das Hauptverzeichnis. Die Anleitung und die Release Notes können auch an einem anderen Ort abgelegt werden, aber die **.cfg** und **.sig Dateien müssen im Hauptverzeichnis abgelegt werden.**

3. Nach dem Entpacken entferne das USB-Gerät.

4. Trenne den Netzteil-Anschluss vom Receiver und stecke das USB-Gerät (mit der entpackten Software im Hauptverzeichnis) an den vorgesehenen Slot des Receivers.

5. Verbinde den Receiver nun wieder mit dem Netzteil und warte, bis der Update-Modus gestartet wird: "AKTUALISIERUNG ÜBER USB" wird nun angezeigt und man kann den Fortschritt des Updates beobachten.

6. Warte einige Minuten, bis der Receiver im LED-Display „boot“ anzeigt.

7. Entferne das USB-Gerät jetzt.

8. Der Receiver startet nun auf dem zuletzt gesehen Sender.

Wenn man das gleiche USB-Gerät weiterhin mit dem Receiver betreiben möchte, muss man erst die Update Dateien entfernen.

Bitte trennen Sie NIEMALS die Verbindung zur Stromversorgung bzw. schalten Sie den Receiver während

des Software Update Prozesses NICHT aus! Dieser kann dadurch zerstört werden und die Garantieansprüche erlöschen!

Bedienungsanleitung24.de