

Canon Pixma TR8550

Druckersprache ändern

1. Gib im Suchfeld neben dem Windows-Logo auf deinem PC das Suchwort "Drucker" ein. Wähle hier den Punkt Drucker & Scanner.



2. Wähle deinen Drucker aus und klicke auf Verwalten.



3. Wähle nun Druckereigenschaften.



4. Das Eigenschaftsfenster deines Druckers öffnet sich. Wähle die **letzte Registerkarte** (kann Wartung, Maintenance o. ä. heißen) und klicke unten auf **Info** (About o. ä.).



5. Wähle unten in der Auswahl die **gewünschte Sprache** und klicke auf **OK**.

Druckerstatus	Eigenscha	lten von					51
Druckerwar	Algemein Fre	icabe Aoschlüs	se Erweitert F	adverwaltung Sici	herheit 👪	Wartung	1
Testseite druc Problembehat Druckereigens Druckeinstellu Hardwareeige		Reinigung Entfent unerv Recken auf of Intensivreinigu Reinigt verst nicht normal Druckkopfaus Richtet de E fehrerhafte 2 beheben. Düsentest Druckkopfdu Papierzufuh kopfdu Papierzufuh aktiv.	unschte Strofen i em Ausdruck. Info All Hights Hesen Datei	ved. Version	2 2	Anglatten hindet o hindet o kinend de	reinigung ta Venchmieren des Papiers la Venchvergangs. Papiereinzugwalzen Papiereinzugwalzen, um den g zu verbessern. In Drucker aus. er Modus die Reduzierung des liuschs. eete Einstellungen hnen die Auswahl von oren.
			Deutsch (Germa	sn) Abbrechen	Hife	e s anzeige	en

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.