



Wiko Lenny 4 Plus

Festlegen-ändern der Bildschirmsperre

Um den Sperrbildschirm-Stil zu ändern, gehe wie folgt vor:

1. Öffne die **Einstellungen**.
2. Tippe auf **Bildschirmsperre & Kennwörter** und dann auf **Bildschirmsperre**.
3. Jetzt kannst du festlegen, dass der Bildschirm mit einem **Entsperrmuster**, einer **PIN** oder einem **Kennwort** entsperrt werden soll:
4. Tippe auf **Muster** und verbinde mindestens vier Punkte zwei Mal, um ein Bildschirmsperrmuster zu erstellen.

Oder

Tippe auf **PIN** und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine PIN mit mindestens vier Ziffern zu erstellen, und tippe dann auf **OK**.

Oder

Tippe auf **Passwort** und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort mit mindestens vier Zeichen zu erstellen, und tippe dann auf **OK**.