



Grundig D1145

Gespeicherten Eintrag löschen

1. Wählen Sie das Menü **TELEF. BUCH / LOSCHEN** (oder **ALLE LOSCHEN**, um alle Einträge zu löschen).
2. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** den zu löschenden Eintrag aus. Drücken Sie **OK**.
3. Um die Löschung des Eintrags zu bestätigen, drücken Sie **OK**.

Bedienungsanleitung24.de