



## Topfield SRP-2401CI+

### Problem Anzeige "Run" beheben

Wenn der Topfield Receiver nur bis "RUN" bootet, wurde der Launcher geändert.  
Dies ist die Benutzeroberfläche des Receivers.

1. Rufe **Einstellungen** auf und ändere die Sprache ggf. erst in Deutsch um, falls die noch auf Englisch eingestellt ist.
2. Dann **Apps** anwählen und den Reiter **ALLE** auswählen.
3. Nun bis zur App **Übersicht** (die heißt wirklich so) scrollen und die App auswählen.
4. Dann den Button **Standardeinstellungen zurücksetzen** auswählen und **Beenden erzwingen** wählen und im Sicherheitsdialog mit **OK** bestätigen.
5. Jetzt **zweimal Exit drücken** und es erscheint **Aktion durchführen mit**.  
Dort den **TF\_Launcher** auswählen und dann noch **immer** aktivieren.

Wenn irgendwann mal wieder die Abfrage "Aktion durchführen mit" erscheinen sollte und der TE\_Launcher eine Option ist, dann immer diesen auswählen und mit "immer" bestätigen.