



# Wiko Lenny 4

## Hintergründe ändern

1. Tippe und halte deinen Finger auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm deines Handys.
2. Tippe auf **Hintergründe**.
3. Wähle den gewünschten Hintergrund aus.
  - Um ein eigenes Foto zu verwenden, tippe auf **Meine Fotos**.
  - Um ein Standardbild zu verwenden, tippe auf das gewünschte Bild.
4. Tippe oben auf **Als Hintergrund festlegen**  
oder  
auf **Startbildschirm, Sperrbildschirm** oder **Start- und Sperrbildschirm**.