



Switel M220 Classico

Rückdeckel öffnen

Um Akku und [SIM Karten einlegen](#) zu können, müsst ihr den Rückdeckel öffnen. Schaltet das Handy zuerst aus, bevor ihr den Rückdeckel öffnet.

1. Dreht das Handy so, dass ihr die Rückseite vor euch habt.
2. Greift in die linke untere Ecke und hebt den Rückdeckel (1) an.
Jetzt könnt ihr ihn komplett abnehmen.

